

bierte der Festkörperphysik erwarten. Voraussetzung ist allerdings, daß zunächst der Emissionsmechanismus noch näher geklärt wird.

Hinsichtlich der mit dieser Untersuchungsmethode zu behandelnden Probleme sei hier nur auf einige wenige Punkte hingewiesen, die von besonderem Interesse sein dürften. Da ist zunächst die Möglichkeit zu nennen, auf diese Weise den Oberflächenzustand eines Festkörpers zu untersuchen. Man darf nach dem oben Gesagten wohl hoffen, daß diese Methode die Energieverteilung der Fehlstellen, und zwar speziell die an oder in der Nähe der Oberfläche, liefern kann. Denn in einem vorgegebenen Kristall entspricht ja eine bestimmte Aktivierungsenergie ε auch einer bestimmten Fehlstellenart. Die Zuordnung bestimmter Gitterfehler zu diesen Aktivierungsenergien wird zwar oft Paralleluntersuchungen nach anderen Methoden, insbesondere Leitfähigkeits- und Lumineszenzuntersuchungen, erforderlich machen; die besondere Bedeutung dieser Methode liegt aber darin, daß man nun auch Kenntnis über die Verteilung dieser Fehlstellen *in der Nähe der Oberfläche* erhält. Dies dürfte für die verschiedensten Gebiete auch von erheblichem praktischem Interesse sein. Hier seien nur 2 Beispiele genannt: die heterogene Katalyse, bei der die Elektronenbindung

an der Oberfläche des Katalysators eine wesentliche Rolle spielt^{40, 41}, und das Gebiet der Pulvermetallurgie, wo z. B. die sog. Sinteraktivität entscheidend von der Struktur der Oberfläche abhängt. — Auch für die Halbleiterforschung dürfte diese Methode von Interesse sein. — Ferner sollte man mit der Methode die Stabilität bestimmter Fehlstellen bei und nach den verschiedensten Vorbehandlungen untersuchen können (vgl. Abschnitt III). Auf die Möglichkeit der Untersuchungen an Metalloberflächen⁴² sowie bei Zerkleinerungsvorgängen⁴³ sei nur hingewiesen.

Gegenüber der Methode der Leitfähigkeitsmessung bestehen hier die Vorteile, daß keine Störungen durch Ionenleitung und bei Pulvern keine Kontaktschwierigkeiten auftreten, sowie, daß wegen der geringen Ströme Störungen durch Raumladungen wesentlich unwahrscheinlicher sind. Im Gegensatz zu Phosphoreszenzuntersuchungen ergibt sich die Möglichkeit, auch die große Zahl der nicht phosphoreszierenden Stoffe zu untersuchen.

Ich danke Herrn Dr. K. Sigwart für den ersten Hinweis auf diese Untersuchungsmethodik und die Anregung zu ihrer Bearbeitung; Herrn Harndza bin ich für die Ausführung der numerischen Rechnungen zu Dank verpflichtet. Für wertvolle Anregungen und Diskussionen gebührt mein besonderer Dank Herrn Prof. J. J a u m a n n, Köln.

⁴⁰ D. A. Dowden, J. Chem. Soc. **1950**, 242—265.

⁴¹ K. Hauffe, R. Glangu. H. J. Engell, Z. phys. Chem. **201**, 223—245 [1952].

⁴² J. Kramer, Metalloberfläche **4 A**, 1—6 [1955].

⁴³ J. Kramer, Ber. dtsch. Keram. Ges. **30**, 204 [1953].

Über die Grenzen der Meßbarkeit kleiner Temperaturdifferenzen und Wärmemengen, dargestellt an einer Theorie der Thermonadel

Von R. DAHLBERG*

(Z. Naturforschg. **10 a**, 953—970 [1955]; eingegangen am 28. September 1955)

Nach einer kurzen Zusammenstellung von Verfahren, die die Herstellung von Thermoelementen mit geringer Wärmekapazität und -ableitung ermöglichen, werden Konstruktion und thermische Daten der vom Verfasser entwickelten mikroskopisch feinen „Thermonadeln“ wiedergegeben. Um die meßtechnischen Möglichkeiten dieser Thermonadeln beurteilen zu können, wird zunächst eine einfache Theorie des Thermoelementes als Wärmekraftmaschine entwickelt: Der Nutzeffekt wird definiert als der Quotient aus der durch Peltier- und Thomson-Effekt erzeugten elektrischen Energie und den durch die an der Meßstelle des Thermoelementes reversibel und irreversibel aufgenommenen Wärmemengen. Mit Hilfe eines „Arbeitsfaktors A “ (der ein Maß für die Qualität des Thermopaars ist) wird ein theoretischer und praktischer „Gütefaktor G bzw. \bar{G} “ als das Verhältnis des Nutzeffektes eines Thermoelementes zum Nutzeffekt einer Carnot-Maschine definiert. Dieses Verhältnis gibt an, um welchen Faktor der Nutzeffekt eines Thermoelementes „theoretisch“ und „praktisch“ hinter dem thermodynamisch größtmöglichen Nutzeffekt zurückbleibt. Aus der Tatsache, daß G niemals größer als 1 werden kann, wird eine obere Grenze für die Arbeitsfaktoren $A \leq 1$ und damit (in Abhängigkeit

* Karlsruhe (Baden), Speyererstr. 14 b.

von den spez. elektrischen und spez. Wärmeleitfähigkeiten beliebiger Thermopaare) auch eine obere Grenze für die diff. Thermokräfte postuliert.

Unter Beachtung der natürlichen Grenze, die die thermischen Schwankungserscheinungen jeder elektrischen Messung setzen, wird danach für jeden speziellen Fall mit Hilfe des Nutzeffektes eines Thermoelements eine Grenze der Meßmöglichkeit für kleine Temperaturdifferenzen und Wärmemengen abgeleitet. Es wird gefolgert, daß das Produkt aus einer gemessenen Temperaturdifferenz $T_1 - T_0$ und der von einem Thermoelement für die Messung von $T_1 - T_0$ verbrauchten Wärmemenge Q einen kleinsten und in jedem speziellen Fall verschiedenen Wert nicht unterschreiten kann.

Unter idealen Grenzbedingungen läßt sich aus diesem Produkt ein Maß für die Genauigkeit ableiten, mit der in einem thermodynamischen System die Temperatur und der Wärmeinhalt überhaupt angebar sind. Für praktische Messungen werden danach die kleinsten Temperaturdifferenzen berechnet, die mit Hilfe von Thermoelementen unter speziellen Voraussetzungen noch meßbar sind, und in einer Tabelle werden die in diesem Zusammenhange interessierenden Materialdaten für einige Thermopaare zusammengestellt.

Abschließend wird die thermische Beeinflussung kleiner Meßobjekte durch den Meßvorgang diskutiert.

Problemstellung

Bei physikalischen, chemischen und vor allem bei biologischen Untersuchungen ist es oftmals interessant, neben der mittleren Temperatur eines betrachteten Systems auch die Temperaturverhältnisse in seinen räumlichen Teilen zu kennen. Besonders dann, wenn das System Wärmequellen enthält (etwa bei inhomogener Energieabsorption oder beim Ablauf ortsabhängiger chemischer Prozesse), kann die Kenntnis der räumlichen Temperaturverteilung wichtig sein, weil sie Rückschlüsse auf die Einzelheiten des Energieumsatzes erlaubt. Häufig bereitet aber in der Praxis die Messung von Temperaturspitzen, die auf relativ kleine – etwa nur unter der Lupe oder dem Mikroskop gut sichtbare – räumliche Bereiche beschränkt sind, erhebliche Schwierigkeiten. Der Grund hierfür liegt darin, daß jedes Thermometer für die Messung Wärme verbraucht, die es dem Meßobjekt entzieht. Dadurch wird die zu messende Temperatur mehr oder minder stark verändert. Diese Störung kann bei sehr kleinen Meßobjekten unzulässig werden und wird nur dadurch verringert, daß man für die Messung Thermometer mit hinreichend kleinem Wärmeverbrauch benutzt.

Diese Notwendigkeit tritt aber nicht nur bei der Messung von zeitlich praktisch konstanten Temperaturdifferenzen in kleinen Objekten auf, sondern ebenso bei der Registrierung sehr schneller Temperaturschwankungen wie sie z. B. bei adiabatischen Kompressionen und Dilatationen vorkommen. Hier sind – unabhängig von der Größe des Meßobjektes – die aufgenommenen Wärmemengen infolge der Kürze der zur Verfügung stehenden Meßzeiten so gering, daß ebenfalls nur Thermometer mit hinreichend kleiner Wärmekapazität zur Mes-

sung geeignet sind. Von der Größe der Wärmekapazität hängt es (neben dem Wärmeübergang) ab, ob und mit welcher Amplitude und Phase das Thermometer den Temperaturschwankungen folgen kann¹. Je kleiner die Wärmekapazität ist, um so schneller wird die Meßstelle eine neue Temperatur annehmen können, um so geringer ist die thermische Trägheit des Thermometers.

Von allen gebräuchlichen Thermometerkonstruktionen läßt sich am einfachsten das Thermoelement so ausführen, daß es als Thermometer kleiner Wärmekapazität verwendbar ist. Es besteht im Prinzip aus zwei an den Enden miteinander elektrisch leitend verbundenen Drähten verschiedenen Materials. Eine Temperaturdifferenz zwischen den beiden Verbindungsstellen erzeugt über die thermoelektrische Spannung und den Ohmschen Widerstand im Drahtkreis einen Strom, der ein Maß für die bestehende Temperaturdifferenz ist. Da die thermoelektrische Spannung und der Strom in erster Näherung unabhängig von dem Temperaturverlauf im Drahtkreis und nur abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen den Verbindungsstellen sind, bestimmt deren Masse im wesentlichen die Wärmekapazität des Thermoelements. (Praktisch von Bedeutung ist nur die Wärmekapazität der einen Verbindungsstelle, die die „Meßstelle“ ist, weil die andere ohnehin als „Vergleichsstelle“ auf konstanter Temperatur bleibt.) Macht man die Masse der Meßstelle immer kleiner, wobei man verständlicherweise auch die Durchmesser der verwendeten Drähte immer kleiner wählen muß, dann kann man theoretisch sehr einfach Thermometer mit äußerst kleiner Wärmekapazität herstellen. In der Praxis kommt man jedoch bei der Konstruktion von Thermoelementen aus dünnen Drähten bald an eine Grenze des Brauchbaren und Möglichen, die vor allem in der Schwierigkeit der Handhabung dünner Drähte ihren Grund

¹ F. L i c n e w e g, „Temperaturmessung“, S. 182, Leipzig 1950, Akad. Verlagsges.

hat. Wenn jedoch bei spezieller Verwendung — z. B. als Strahlungsmeßgerät — keine gefährliche mechanische Beanspruchung des fertigen Thermoelementes mehr auftritt, dann bestimmt im wesentlichen das Herstellungsverfahren der Meßstelle diese Grenze.

A) Thermoelemente geringer Wärmekapazität und -ableitung

I. Zusammenstellung einiger Herstellungsverfahren

Zur Herstellung von Thermoelementen mit Meßstellen möglichst kleiner Masse sind in der Literatur eine ganze Reihe zum Teil sehr sinnreicher Verfahren und Kunstgriffe angegeben worden. So beschreiben P f u n d² und M e y e r³ Lötvorrichtungen, mit denen Meßstellen aus Weichlot geringster Masse erzielt werden können, und K a n t o r o w i c z und R e i n e c k e⁴ schlagen vor, kleine Stückchen Schwammgold (durch Festklopfen) als Lötmasse zu verwenden. Obwohl diese Verfahren noch relativ grob erscheinen, lassen sich mit ihrer Hilfe doch schon Meßstellen mit Wärmekapazitäten von 10^{-5} bis 10^{-6} cal/° bei einiger Übung herstellen.

Wesentlich mehr leistet eine Schweißung von dünnen Drähten mit Hilfe von Kondensatorentladungen, wie sie Z d r a l e k und W r a n g a⁵ beschrieben haben. Nach diesem Verfahren konnten vom Verfasser Drähte mit Durchmessern bis zu $13,5 \mu$ (unter Luftabschluß im Paraffinbad) verschweißt werden. Die Wärmekapazitäten der Meßstellen betragen hier nur noch 10^{-8} bis 10^{-9} cal/°.

Ein besonders originelles Verfahren zur Herstellung von dünnen Thermoelementen wurde von M ü l l e r⁷ angegeben. Ein dünner Draht (oder auch eine dünne Folie) wird galvanisch auf seiner halben Länge mit einer Schicht eines zweiten Metalles überzogen. Mit Hilfe einer nachfolgenden thermischen Diffusion wird die überzogene Hälfte des Drahtes in eine Legierung verwandelt, und die Übergangsstelle von legiertem zu unlegiertem Draht wirkt als Meßstelle des fertigen Thermoelementes. Müller konnte nach diesem Verfahren, das Verwendung beim Bau empfindlicher Strahlungsmeßgeräte fand, auch Thermoelemente aus Drähten mit Durchmessern bis zu 3μ herstellen. Nimmt man für die Größe der Meßstelle dieses Thermoelementes ein Drahtstückchen von der Länge des Durchmessers an der Übergangsstelle vom legierten zum unlegierten Draht an, dann beträgt die Wärmekapazität der Meßstelle hier nur noch 10^{-10} bis 10^{-11} cal/°.

Ein ähnliches, sehr sinnreiches Verfahren zur Herstellung

von Thermoelementen haben W i l s o n und E p p s⁸ sowie später K o h a u t⁹ und J o n e s¹⁰ angegeben. Es besteht darin, daß — ebenso wie bei dem Verfahren von Müller — die halbe Länge eines Drahtes mit einem Metallmantel eines zweiten Metalles umgeben wird, ohne daß danach eine Legierungsbildung erfolgt. Der Übergang von der normalen Drahtlänge zum Manteldraht wirkt auch hier als Meßstelle eines Thermoelementes¹¹. Der Verfasser⁶ konnte nach diesem Verfahren Thermoelemente aus Wollastondrähten mit Durchmessern bis zu 3μ herstellen.

T r u r n i t¹² gelang sogar die Herstellung von „Thermosonden“ aus Drähten bis zu $1,5 \mu$ Durchmesser. Er überzog dazu einen Draht sehr dünn mit Bakelitlack, schnitt die „Spitze“ des isolierten Drahtes ab und stellte eine leitende Verbindung zwischen dieser Schnittfläche und den Zuleitungen der Thermosonde über die Lackschicht durch Aufdampfen von Silber her. Die Wärmekapazität der feinsten Thermosonden dürfte nur noch etwa 10^{-11} bis 10^{-12} cal/° betragen haben.

Bei allen diesen Thermoelementkonstruktionen zeigt sich die oben erwähnte Schwierigkeit der Handhabung und Anwendung der fertigen Thermoelemente als Thermometer. Für praktische Temperaturmessungen sind nur die robusteren und unempfindlicheren Ausführungsformen verwendbar, weil bei jeder Messung die Meßstelle des Thermoelementes in Wärmekontakt mit dem Meßobjekt gebracht werden muß, was u. U. eine erhebliche mechanische Beanspruchung bedeutet. Alle aus Drähten mit Durchmessern unter 20μ hergestellten Thermoelemente sind wegen ihrer mechanischen Empfindlichkeit dafür praktisch ungeeignet. Selbst die von T r u r n i t entwickelten Thermosonden konnten für biologische Temperaturmessungen nur mit Drahtdurchmessern über 15μ verwendet werden. Die untere Grenze der Wärmekapazität von Drahtthermoelementen, bei deren Verwendung die experimentellen Schwierigkeiten noch erträglich bleiben, liegt etwa zwischen 10^{-8} bis 10^{-9} cal/°. Diese Größe reicht für sehr viele praktische Temperaturmessungen in dem eingangs erwähnten Sinne auch vollkommen aus, und viele wichtige physiologische Untersuchungen, z. B. die Wärmemessungen von H i l l¹³ am quergestreiften Muskel, sind mit Thermoelementen größerer thermischer Trägheit (Drahtdurchmesser etwa 50μ) durchgeführt worden.

Es gibt aber daneben einige recht interessante Fragestellungen, bei denen man entweder noch wesentlich feinere Thermometer benötigen würde (z. B. energetische Probleme der experimentellen Zellforschung) oder bei denen man neben großer Feinheit des Thermometers eine höhere mechanische Festigkeit verlangt, als sie Drahtthermoelemente besitzen (z. B. Messung thermischer Effekte in Ultraschallfeldern).

² A. H. P f u n d, Phys. Z. **13**, 870 [1912].

³ Fr. M e y e r, Z. Fernmeldetechnik **1**, 13 [1920].

⁴ O. K a n t o r o w i c z u. R. R e i n e c k e, Z. techn. Phys. **11**, 547 [1930].

⁵ O. Z d r a l e k u. I. W r a n g a, Elektrotech. Z. **56**, 579, 991 [1935].

⁶ R. D a h l b e r g, Diplomarbeit, Frankfurt a. M. 1951.

⁷ C. M ü l l e r, Naturwiss. **19**, 416 [1931] sowie D. R. P. Nr. 554 315, Klasse 21b, Gruppe 27 (10. 6. 1926).

⁸ H. W i l s o n u. T. D. E p p s, Proc. Phys. Soc., Lond. **32**, 326 [1920].

⁹ A. K o h a u t, Wiener Ber. **137** (2a), 436—467 [1928] sowie Wiener Anz. **17**, 207 [1928].

¹⁰ R. V. J o n e s, J. Sci. Instrum. **14**, 83 [1937].

¹¹ L. G e i l i n g, Brevet d'invention, Gr. 12 — C., 3, N° 1.020.139, Imprimerie Nationale, Paris (15°). Die von L. G e i l i n g beschriebenen „Schichtelemente“ (Multimetallblock) sind eine originelle, komplexe Abart dieser Thermolementkonstruktion.

¹² H. J. T r u r n i t, Naturwiss. **27**, 805 [1939].

¹³ A. V. H i l l, Physiol. Rev. **2**, 310 [1922].

II. Konstruktion und Eigenschaften der Thermonadel

Als experimenteller Ausweg bei derartigen Fragestellungen wurde vom Verfasser¹⁴ ein Thermoelement in Form einer Nadel entwickelt, das bei geringster Wärmekapazität eine relativ sehr hohe mechanische Festigkeit hat^{14a}.

Die Konstruktion dieser sogenannten „Thermonadel“ beruht darauf, daß man die in der biologischen Technik der Zelloperationen gebräuchliche Spitznadel aus Glas oder Quarz durch Bedampfen im Hochvakuum mit zwei thermoelektrisch günstigen Metallen I und II in ein Thermoelement „verwandelt“, bei dem die Spitznadel den Träger für die Aufdampfschichten abgibt und dem Thermoelement seine eigene, relativ sehr hohe mechanische Festigkeit verleiht. Das konstruktive Problem der Thermonadel besteht lediglich darin, die beiden Metallschichten so an der Trägernadel entlang zu führen, daß sie nur an der äußersten Spitze der Nadel (etwa an der Vorderfläche der Spitze) elektrisch leitend verbunden sind und sonst entlang der ganzen Nadel isoliert gegeneinander verlaufen. Die Verbindungsstelle der beiden Metallschichten I und II an der äußersten Nadelspitze ist die Meßstelle der Thermonadel, während die Vergleichsstellen die Kontakte der Zuleitungsdrähte sind, die man an den dickeren Teil der Nadel auf die beiden Aufdampfschichten I und II anlegen oder mit Indium als Lötmasse anlöten kann. Abb. 1 zeigt eine Thermonadel im Längsschnitt.




Abb. 1. Bedampfte Glasnadel im Längsschnitt.

Eine Isolation der beiden Metallschichten entlang der Nadel kann man dadurch erreichen, daß man zunächst die Metallschichten I und II auf die Unterseite und Oberseite der Nadel (um 180° verdreht) so aufdampft, daß eine Schichtdickenverteilung entsteht, die vom Winkel φ der Flächennormalen der Oberfläche abhängt. Abb. 2 zeigt die Schichtdickenverteilung im Querschnitt.

Danach kann man mit Hilfe einer chemischen, thermischen oder elektrochemischen Behandlung




Abb. 2. Bedampfte Glasnadel im Querschnitt mit Schichtdickenverteilung.

einen Teil einer oder auch beider Metallschichten in eine nichtleitende oder auch flüchtige (z. B. bei Fe und Ni durch Behandlung mit CO) Metallverbindung I' und II'' überführen. Dadurch verringern sich die leitenden Querschnitte der Aufdampfschichten, sie rücken auseinander, und die eventuell gebildeten nichtleitenden Schichten verstärken noch die dadurch erreichte elektrische Isolation. Abb. 3 gibt den Aufbau der Thermonadel im Querschnitt wieder.




Abb. 3. Thermonadel im Querschnitt.

Verwendet man etwa für die Metallschichten sogenannte „Ventilmetalle“ (Ta, Nb, Zr, Al, Bi, Sb u. a.), dann kann man einen Teil der Schicht dadurch in die entsprechenden isolierenden Metalloxyde verwandeln, daß man die bedampfte Nadel als Anode in einen geeigneten Elektrolyten bringt. (Für Al und Bi z. B. eine 3-proz. Ammoniumzitratlösung.) Da die Dicke der durch den Formierungsprozeß gebildeten Oxydschichten der angelegten Spannung in erster Näherung proportional sind, kann man durch geeignete Dicke der Aufdampfschichten eine saubere Isolation entlang der ganzen Nadel erreichen, ohne daß die leitende Brücke an ihrer äußersten Spitze unterbrochen wird. In ganz analoger Weise können auch chemische oder thermische Verfahren zur Isolation verwendet werden.

Die Abb. 1* bis 4* zeigen zwei Thermonadeln, von denen einzelne mit Spitzendurchmessern bis zu etwa 0,1 μ hergestellt werden konnten. Die Mikro-

¹⁴ R. Dahlberg, Strahlentherapie 94, 300 [1954].

^{14a} Die Anregung zur Entwicklung von Thermolementen mit extrem kleiner Wärmekapazität und -ableitung erhielt der

Verfasser von Herrn Prof. Dr. B. Rajewsky, Frankfurt am Main.

* Abb. 1* bis 4* auf Tafel S. 956 a.




Abb. 1*. Thermonadel mit durchoxydierten Seitenzonen.
Vergr. 475-fach (1 mm \sim 2 μ).




Abb. 2*. Gleiche Nadel wie Abb. 1*, um 90° gedreht.
Vergr. 475-fach (1 mm \sim 2 μ).




Abb. 3*. Thermonadel mit durchoxydierten Seitenzonen.
Vergr. 145-fach (1 mm \sim 7 μ).




Abb. 4*. Gleiche Nadel wie Abb. 3*, um 90° gedreht.
Vergr. 145-fach (1 mm \sim 7 μ).




Abb. 2. Zeitlich aufgelöstes Spektrum von Magnesium zwischen den Wellenlängen 2750—3000 Å.




Abb. 3. Zeitlich aufgelöstes Spektrum von Antimon zwischen den Wellenlängen 3200—3650 Å.

photos machen die Trennung der beiden Aufdampfschichten sichtbar: die durchoxydierten Seitenzonen sind lichtdurchlässig geworden und erscheinen im Bild als heller Streifen (Abb. 1 * und 3 *), der nach Drehung um 90° verschwunden ist (Abb. 2 * und 4 *).

Insgesamt wurden vom Verfasser bisher Thermomodern mit folgenden Thermopaaren hergestellt:

Bi - Sb	Fe - Ni
Bi - Cu	Fe - Konstantan
Bi - Te	Cr - Ni
Bi - Ge	Cr - Pd
Sb - Ni	Au - Pd
Sb - Al	

Die differentiellen Thermokräfte dieser Thermomodern lagen stets unter den Werten für die Metalle im kompakten Zustand und waren vor allem für die Halbleiter und die diesen näher stehenden Metalle (Bi und Sb) im Bereich zwischen $0,5$ bis $0,05 \mu$ Schichtdicke stark schichtdickenabhängig. (Für Thermomodern Bi - Sb mit Aufdampfschichten von 100 bzw. $50 m\mu$ betrug die differentielle Thermokraft bei 1μ Spitzendurchmesser im Durchschnitt nur noch etwa $30 \mu V/^\circ$.)

Die vor der Verwendung noch im Hochvakuum mit SiO bzw. ThF_4 rotationssymmetrisch schutzbedampften Thermomodern erweisen sich als Thermometer mit sehr geringer Wärmekapazität und einer hohen mechanischen Festigkeit. Es ist mit ihnen z. B. gelungen, Temperaturmessungen an schwingenden Gasbläschen (Kavitationsbläschen) im Ultraschallfeld durchzuführen^{15, 15a}.

Abb. 4 gibt die berechnete Wärmekapazität C_T der Thermomodern in Abhängigkeit vom Spitzendurchmesser d wieder. Es ist dabei vorausgesetzt, daß nur die Masse der leitenden Brücke an der äußersten Nadelspitze ($50 m\mu$ -Schicht Eisen) die Meßstelle der Thermomodern bildet. Zum Vergleich ist die Wärmekapazität C_D der Meßstellen von Drahtthermoelementen aus Fe - Ni-Drähten mit Drahtdurchmesser gleich den Spitzendurchmessern d der Thermomodern eingezeichnet. Es ist hierbei angenommen, daß die Meßstelle des Drahtthermoelementen

tes die Masse eines Drahtstückchens der Länge d besitzt.




Abb. 4. Wärmekapazität C_T von Thermomodern und Wärmekapazität C_D von Drahtthermoelementen in Abhängigkeit vom Spitzendurchmesser d (gleich Drahtdurchmesser) der Thermomodern.

Abb. 5 gibt eine Vorstellung von der thermischen Trägheit der Thermomodern, wie sie sich aus der Lösung der nichtstationären Wärmeleitungsgleichung unter vereinfachten Annahmen ergibt¹⁷. Es sind die Materialdaten von Eisen in kompaktem Zustand dabei verwendet. Man sieht aus Abb. 5, daß für den idealen Grenzfall eines ungestörten Wärmeüberganges eine Eisenschicht bis zu einer Tiefe von $D = 0,1 \mu$ bereits nach 10^{-6} s einer plötzlichen Temperaturerhöhung $T_1 - T_0$ (bei $D = 0$) zu 99% gefolgt ist.




Abb. 5. Geschwindigkeitsdiagramm des Eindringens einer Wärmewelle in einen Eisenzylinder zur Veranschaulichung der thermischen Trägheit einer Fe - Ni-Thermomodern. In der Beschriftung der Kurven muß jeweils T_1 statt T stehen.

¹⁵ R. P a p e u. R. D a h l b e r g, Max-Planck-Institut für Biophysik, Frankfurt a. M. (noch unveröffentlicht).

^{15a} An Resonanzbläschen von 10μ Durchmesser - Schallfrequenz 1 MHz - konnten Temperaturspitzen von $90^\circ C$ maximal in Meßzeiten bis zu $100 \mu sec$ registriert werden. Die gewonnenen Meßwerte stimmen gut mit theoretischen Überlegungen von S c h ä f e r und S c h w a n¹⁶ überein.

¹⁶ H. S c h ä f e r u. H. S c h w a n, Ann. Phys., Paris **43**, 99 [1943].

¹⁷ Die Thermomodern wurde als Eisenzylinder idealisiert (die Glasspitze nicht berücksichtigt) und eine Wärmeströmung in radialer Richtung vernachlässigt, was wegen der Beschränkung auf sehr schnelle Temperaturänderungen möglich ist^{17a}.

^{17a} J a k o b, Handb. Physik **11**, 69 [1926].

Für den stationären Zustand läßt sich der Wärmewiderstand W_T der Thermonadel berechnen. Vernachlässigt man auch hier eine Wärmeabgabe „nach außen“, dann ist der Wärmewiderstand relativ hoch, obwohl die Trägernadel aus Glas eine zusätzliche Wärmeableitung bedeutet.

Abb. 6 gibt den stationären Wärmewiderstand in Abhängigkeit vom Spitzendurchmesser d der Thermonadel wieder, wobei angenommen wurde, daß der Wärmewiderstand nur auf einer Länge von $100d$ wirksam ist^{17b}, und daß der Öffnungswinkel α der kegelförmigen Nadelspitze 10° beträgt. Die maximale Schichtdicke D_m ist als Parameter angegeben. Als Vergleich sind die Wärmewiderstände von Fe-Ni-Drahtthermoelementen – gleichfalls in einer Länge von $100d$ unter den gleichen Bedingungen – eingezeichnet, wobei die Drahtdurchmesser wieder gleich den Spitzendurchmessern der Thermonadeln sind.




Abb. 6. Wärmewiderstand W_T der Thermonadel in Abhängigkeit von d mit der maximalen Schichtdicke D_m als Parameter.

Abb. 7 stellt das Verhältnis der Wärmewiderstände W/W_n als Funktion von d mit dem Öffnungswinkel α als Parameter dar. Die maximale Schichtdicke ist dabei $D_m = 5 \cdot 10^{-6}$ cm angenommen.




Abb. 7. Verhältnis des Wärmewiderstandes W der beiden Metallschichten zum Wärmewiderstand W_n der Trägernadel in Abhängigkeit von d mit dem Öffnungswinkel α der Kegelspitze als Parameter. $D_m = 0,05 \mu$ Fe-Ni.

Der geringe Wärmeverbrauch bei relativ sehr hoher mechanischer Festigkeit sowie die große Handlichkeit selbst bei größter Feinheit sichern der Thermonadel eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Sie kann nicht nur als Strahlungsmeßgerät geringster thermischer Trägheit (man kann z. B. die Temperatur einer sehr dünnen Folie, die die Wärmestrahlung absorbiert, mit ihr messen) Verwendung finden, sondern sie wird vor allem überall dort, wo es darauf ankommt, eventuell sehr kurzzeitige Temperaturschwankungen oder Temperaturgradienten in relativ kleinen Raumgebieten oder Objekten zu erfassen, die bisher schon bestehenden meßtechnischen Möglichkeiten erweitern. Bei kugelsymmetrischen Wärmeleitungsvorgängen, bei denen also eine „punktförmige“ Wärmequelle vorhanden ist, wird sie auch als Mikrokalorimeter (über die Messung radialer Temperaturgradienten) verwendet werden können, was vor allem für biologische Fragestellungen wichtig werden könnte.

B) Theoretische Überlegungen

I. Das Thermoelement als Wärmekraftmaschine

Zur Beurteilung der Thermonadel als Meßgerät ist es zweckmäßig, nach der Grenze ihrer meßtechnischen Möglichkeiten zu fragen. Daß eine solche Begrenzung existieren muß, ergibt sich aus der Tatsache, daß die Thermonadel aufgenommene Wärmeenergie in elektrische Energie umwandelt, die mit einem Meßinstrument gemessen wird. Wie jedes Thermoelement ist auch die Thermonadel eine Wärmekraftmaschine, die diese Umwandlung nur mit einem bestimmten Nutzeffekt bewirkt, der höchstens so groß sein kann, wie der Nutzeffekt einer Carnot-Maschine. Da der Messung sehr kleiner elektrischer Energien durch die thermischen Schwankungserscheinungen (Brownsche Molekularbewegung, Johnson-Rauschen u. a.) eine natürliche Grenze gesetzt wird, muß auch die Messung sehr kleiner Wärmemengen zum Beispiel mit einem Thermoelement unter gegebenen Bedingungen eine Grenze besitzen, die wesentlich vom Nutzeffekt der Umwandlung der Wärmemenge in elektrische Energie abhängt. Da die während einer Meßzeit aufgenommene Wärme-

^{17b} Die zu messende Temperaturdifferenz $T_1 - T_0$ soll in diesem Abstand von der Meßstelle auf 5% ihres Wertes abgesunken sein.

menge aber unter anderem auch von der bestehenden Temperaturdifferenz abhängt, wird gezeigt werden können, daß auch für die Messung von kleinen Temperaturdifferenzen diese natürliche Begrenzung existiert.

Den Nutzeffekt eines Thermoelements kann man nach der Thomsonschen Theorie der Thermoelektrizität¹⁸ definieren als das Verhältnis der durch die thermoelektrischen Effekte (Peltier- und Thomson-Effekt) erzeugten elektrischen Leistung zu den vom Thermoelement pro Zeiteinheit reversibel und irreversibel aufgenommenen Wärmemengen.

Nach der ersten Thomsonschen Gleichung ist die im Thermoelement erzeugte elektrische Leistung:

$$UI = \left[\pi_1 - \pi_0 + \int_0^1 (\sigma_{II} - \sigma_I) dT \right] I. \quad (1)$$

Dabei bedeuten: $U = \int_{T_0}^{T_1} \varepsilon_{I,II} dT$ die integrale

Thermospannung, $\varepsilon_{I,II}$ die differentielle Thermospannung, I der Thermostrom, $\pi_1 I$ die an der Meßstelle aufgenommene Peltier-Wärme, $\pi_0 I$ die an der Vergleichsstelle abgegebene Peltier-Wärme, sowie σ_I und σ_{II} die Thomson-Koeffizienten der Schenkelmateriale I und II des Thermoelements.

Der Nutzeffekt des Thermoelements läßt sich damit schreiben:

$$\eta = UI / (\pi_1 I + j); \quad (2)$$

$\pi_1 I$ im Nenner von Gl. (2) ist die an der Meßstelle reversibel pro Zeiteinheit aufgenommene (Peltier-) Wärme, und j ist die an der Meßstelle pro Zeiteinheit irreversibel aufgenommene Wärme. Die Differenz der Thomson-Wärmen

$$I \int_0^1 (\sigma_{II} - \sigma_I) dT$$

in den beiden Schenkeln des Thermoelements erscheint nicht explizit im Nenner von Gl. (2), weil die Thomson-Wärmen sich über das gesamte Temperaturgefälle in beiden Schenkeln I und II verteilen. Durch sie wird jedoch die Größe der Wärmemenge mitbestimmt, die an der Meßstelle (infolge der Wärmeleitung) irreversibel aufgenommen wird. Die Thomson-Wärmen bewirken im allgemeinen wegen ihres verschiedenen Vorzeichens eine Asymmetrierung des Temperaturverlaufs in den beiden Schenkeln des Thermoelements und müssen damit

implizit (ebenso wie die Joulesche Wärme) in einem noch abzuleitenden Ausdruck für die Wärmemenge j enthalten sein, die an der Meßstelle pro Zeiteinheit irreversibel aufgenommen wird.

Zur Berechnung von j sollen folgende Annahmen gemacht werden:

1. Die Wärmeabgabe in die „äußere Umgebung“ des Thermoelements soll vernachlässigbar klein sein.

2. In dem betrachteten Temperaturintervall $T_1 - T_0$ (T_1 absolute Temperatur der Meßstelle, T_0 absolute Temperatur der Vergleichsstelle) sollen die spez. elektrischen Widerstände ϱ_I und ϱ_{II} sowie die spez. Wärmeleitfähigkeiten λ_I und λ_{II} der Schenkelmateriale hinreichend konstant sein.

3. Die beiden Schenkel I und II seien gleichlang und ihre Querschnitte f_I und f_{II} seien auf der ganzen Länge l der Schenkel konstant. (Drahtthermoelement.)

Die Temperaturverteilungen $T_I(x)$ und $T_{II}(x)$ als Funktionen der Längenkoordinate x ($x=0$ bei T_0 , $x=l$ bei T_1) in den beiden Schenkeln des Thermoelements ergeben sich dann durch Integration der beiden Gleichungen:

$$\lambda_I f_I \frac{d^2 T_I}{dx^2} + \sigma_I I \frac{dT_I}{dx} + \frac{l^2 \varrho_I}{f_I} = 0, \quad (3)$$

$$\lambda_{II} f_{II} \frac{d^2 T_{II}}{dx^2} - \sigma_{II} I \frac{dT_{II}}{dx} + \frac{l^2 \varrho_{II}}{f_{II}} = 0.$$

Man kann eine für unsere Zwecke brauchbare Näherungslösung dieser Differentialgleichungen gewinnen, wenn man für dT/dx in Gl. (3) den Ausdruck einsetzt, der sich aus der Lösung der Gl. (3) ergibt, wenn vorher $\sigma = 0$ gesetzt wird. Dann lassen sich für die Wärmemengen j_I und j_{II} , die an der Meßstelle vom Schenkel I und II irreversibel aufgenommen werden, die Beziehungen gewinnen:

$$j_I = \lambda_I f_I \left[\frac{l^2}{12} \frac{l^3 \sigma_I \varrho_I}{f_I^3 \lambda_I^2} - \frac{l}{2} \frac{l^2 \varrho_I}{f_I^2 \lambda_I} - \frac{T_1 - T_0}{2} \frac{l \sigma_I}{f_I \lambda_I} + \frac{T_1 - T_0}{l} \right], \quad (4)$$

$$j_{II} = \lambda_{II} f_{II} \left[- \frac{l^2}{12} \frac{l^3 \sigma_{II} \varrho_{II}}{f_{II}^3 \lambda_{II}^2} - \frac{l}{2} \frac{l^2 \varrho_{II}}{f_{II}^2 \lambda_{II}} + \frac{T_1 - T_0}{2} \frac{l \sigma_{II}}{f_{II} \lambda_{II}} + \frac{T_1 - T_0}{l} \right].$$

Setzt man in Gl. (4) die Abkürzungen $\varrho_I l / f_I = R_I$ Ohmscher Widerstand des Schenkels I, $l / f_I \lambda_I = W_I$ Wärmewiderstand des Schenkels I, sowie die ent-

¹⁸ W. Meissner, Handb. d. Exp. Phys. Bd. 11, 2. Teil, 397, Leipzig 1935.

sprechenden Abkürzungen für den Schenkel II und ferner

$$R_I + R_{II} = R, 1/(1/W_I + 1/W_{II}) = W, \tag{5}$$

dann kann man für die gesamte irreversibel aufgenommene Wärme schreiben:

$$j = j_I + j_{II} = \frac{T_1 - T_0}{W} - \frac{1}{2} I^2 R + \frac{1}{2} I (\sigma_{II} - \sigma_I) (T_1 - T_0) - \frac{1}{12} I^3 (\sigma_{II} R_{II} W_{II} - \sigma_I R_I W_I). \tag{6}$$

Wärmestrom
bei Quellenfreiheit
Halbe Joulesche
Wärme
Halbe Differenz der
Thomson-Wärmen

Dies ist in Gl. (2) einzutragen.

Man kann nun sehr einfach zeigen, daß es bei jedem Thermoelement möglich ist, durch die Erfüllung einer bestimmten konstruktiven Bedingung die beiden rechten Terme in Gl. (6) zum Verschwinden zu bringen. Dadurch würde der Nutzeffekt offenbar ein Maximum. In diesem Falle müßte gelten:

$$\frac{1}{2} I (\sigma_{II} - \sigma_I) (T_1 - T_0) = \frac{1}{12} I^3 (\sigma_{II} R_{II} W_{II} - \sigma_I R_I W_I) \tag{7}$$

oder nach einigen Umformungen:

$$\frac{\sigma_{II}}{\sigma_I} = \frac{6(T_1 - T_0) - I^2 R_I W_I}{6(T_1 - T_0) - I^2 R_{II} W_{II}}. \tag{8}$$

Man sieht sofort, daß $\sigma_{II}/\sigma_I = 1$, also $\sigma_{II} = \sigma_I$ wird, wenn

$$R_I W_I = R_{II} W_{II} \text{ oder } R_I/R_{II} = W_{II}/W_I \tag{9}$$

wird. Das bedeutet, daß die Differenz der Thomson-Wärmen Null wird, wenn sich die elektrischen Widerstände der beiden Schenkel des Thermoelementes umgekehrt verhalten wie die entsprechenden Wärmewiderstände. Unter Einhaltung der durch Gl. (9) bestimmten Bedingung kann man für den Nutzeffekt des Thermoelementes nun schreiben, s. Anm. *:

$$\eta = \frac{U I}{\left(\pi_1 I + \frac{T_1 - T_0}{W} - \frac{1}{2} I^2 R \right)}. \tag{10}$$

Da gemäß Gl. (1) auch der Einfluß des Thomson-Effektes auf die integrale Thermospannung U verschwunden ist, bleibt bei Konstanz von $\varrho_{I,II}$ und $\lambda_{I,II}$ im betrachteten Temperaturintervall auch die

* Man sieht, daß das Thermoelement offenbar eine Carnot-Maschine wird, wenn der Wärmestrom $(T_1 - T_0)/W$ (bei Quellenfreiheit) gleich wird der halben Jouleschen Wärme, die im (kurzgeschlossenen) Thermoelement erzeugt wird. Dann ist

$$\eta = \frac{U I}{\pi_1 I} = \frac{U}{\pi_1} = \frac{T_1 - T_0}{T_1}.$$

Weiter unten wird gezeigt werden, daß dieser ideale Grenzfall jedoch selbst mit Hilfe eines „idealen Thermopaars“ nur mit $T_1 - T_0 \rightarrow T_1$ angenähert werden könnte.

differentielle Thermospannung ε konstant. Man kann deshalb schreiben:

$$U I = I^2 R = \frac{1}{R} \varepsilon^2 (T_1 - T_0)^2. \tag{11}$$

Aus Gl. (10) wird damit, wenn man außerdem noch die jetzt streng geltende Thomsonsche Beziehung

$$\pi_1 = \varepsilon T_1 \tag{12}$$

einsetzt:

$$\eta = \varepsilon^2 (T_1 - T_0) / [\varepsilon^2 T_1 + R/W - \frac{1}{2} \varepsilon^2 (T_1 - T_0)]. \tag{13}$$

Diese Gleichung läßt sich mit Hilfe des Gesetzes von Wiedemann-Franz und Lorenz noch weiter vereinfachen.

Für die sog. Lorenz-Zahl L_I des Materials vom Schenkel I gilt:

$$L_I = \frac{\lambda_I \varrho_I}{T} = \frac{1}{T} \frac{\varrho_I l / f_I}{l / \lambda_I} = \frac{1}{T} \frac{R_I}{W_I}. \tag{14}$$

Wählt man für T die mittlere absolute Temperatur $(T_1 + T_0)/2$ im Temperaturintervall $T_1 - T_0$, dann kann man für die Wärmewiderstände der beiden Schenkel schreiben:

$$W_I = \frac{R_I}{L_I} \frac{2}{T_1 + T_0}, \quad W_{II} = \frac{R_{II}}{L_{II}} \frac{2}{T_1 + T_0}. \tag{15}$$

Der Gesamtwärmewiderstand des Thermoelementes ist dann:

$$W = \frac{1}{(1/W_I + 1/W_{II})} = \frac{R_I R_{II}}{R_{II} L_I + L_{II} R_I} \frac{2}{T_1 + T_0}. \tag{16}$$

Das Verhältnis von elektrischem zum Wärmewiderstand wird damit:

$$\frac{R}{W} = \frac{(R_I + R_{II}) (R_{II} L_I + L_{II} R_I)}{R_I R_{II}} \frac{T_1 + T_0}{2}. \tag{17}$$

Setzt man

$$R_I = n R_{II} \text{ und } L_I = p L_{II}, \tag{18}$$

dann wird

$$R/W = [L_I (1 + 1/n) + L_{II} (1 + n)] \cdot (T_1 + T_0) / 2 \tag{19}$$

ein Minimum, wenn

$$n = \sqrt{p}, \text{ also } R_I/R_{II} = \sqrt{L_I/L_{II}} \quad (20)$$

ist. Man erkennt mit Hilfe der Definition der Lorenz-Zahl – Gl. (14) – sofort, daß dies nichts anderes als die in Gl. (9) abgeleitete Bedingung für den maximalen Nutzeffekt des Thermoelements ist. Das Verhältnis R/W wird unter dieser Bedingung ein Minimum, für das man schreiben kann:

$$\begin{aligned} \left(\frac{R}{W}\right)_{\min} &= L_I \left(1 + \frac{1}{\sqrt{L_I/L_{II}}}\right)^2 \frac{T_1+T_0}{2} \\ &= L_{II} \left(\sqrt{\frac{L_I}{L_{II}}} + 1\right)^2 \frac{T_1+T_0}{2}. \end{aligned} \quad (21)$$

Setzt man nun noch zur Abkürzung

$$\frac{\varepsilon^2}{L_{II}(\sqrt{L_I/L_{II}}+1)^2} = A, \quad (22)$$

dann kann man für den Nutzeffekt eines Thermoelements unter den vorausgesetzten optimalen konstruktiven Bedingungen schreiben:

$$\eta = \frac{A}{A+1} \frac{2(T_1-T_0)}{T_1+T_0}. \quad (23)$$

Dieser Nutzeffekt η eines Thermoelements kann niemals größer werden als der Nutzeffekt $(T_1-T_0)/T_1$ einer Carnot-Maschine. Wir wollen das Verhältnis des Nutzeffektes η eines Thermoelements zum größtmöglichen Nutzeffekt einer Carnot-Maschine als den „theoretischen Gütefaktor G “ des Thermoelements einführen, für den also gilt:

$$\eta T_1/(T_1-T_0) = G \text{ mit } 0 \leq G \leq 1 \quad (24)$$

oder mit Berücksichtigung von Gl. (23):

$$G = \frac{A}{A+1} \frac{2 T_1}{T_1+T_0}. \quad (25)$$

G erreicht offenbar seinen größten Wert, wenn $T_1/(T_1+T_0) \rightarrow 1$ geht. Daraus muß gefolgt werden, daß A niemals einen größeren Wert als 1 annehmen kann, weil sonst $G > 1$ werden würde, was ja unmöglich ist. Nimmt man einmal an, daß

$$A = \varepsilon^2/L_{II}(\sqrt{p}+1)^2$$

von der absoluten Temperatur unabhängig ist – eine Annahme, deren Berechtigungsumfang noch geprüft werden müßte –, dann läßt sich aus diesem Grenzübergang auch eine obere Begrenzung für die dif-

ferentiellen Thermospannungen ε_{\max} ableiten, die man höchstensfalls bei Thermopaaren mit beliebigen Lorenz-Zahlen erwarten darf. Abb. 8 gibt diese obere Grenze der differentiellen Thermospannungen wieder. Man sieht, daß bei Thermopaaren, die etwa das Wiedemann-Franzsche Gesetz erfüllen ($L = 2 \cdot 10^{-8}$ bis $4 \cdot 10^{-8} \text{ V}^2/\text{°}^2$) keine höheren differentiellen Thermospannungen bei $T_1 = 300^\circ \text{ K}$ als etwa 300 bis $400 \mu\text{V}/\text{°}$ auftreten können. Für kleine Temperaturdifferenzen $T_1/(T_1+T_0) \rightarrow 1/2$ wird der Gütefaktor G von der Temperatur unabhängig und Gl. (25) geht über in

$$G = A/(A+1) \leq 1/2. \quad (26)$$




Abb. 8. Theoretisch postulierte Höchstwerte für die differentiellen Thermospannungen ε_{\max} zwischen zwei Thermomaterialien mit den Lorenz-Zahlen L_I und L_{II} mit $p = L_I/L_{II}$ als Parameter.

Diese Beziehung (26) hätten wir auch ohne weiteres aus Gl. (2) gewinnen können, wenn wir uns von vorneherein bei der Definition des Nutzeffektes auf kleine Temperaturdifferenzen beschränkt und den Thomson-Effekt sowie die Joulesche Wärme vernachlässigt hätten, wie dies Lord Rayleigh²³, Kollert¹⁹, Altenkirch²⁰, Telkes²¹, Geiling²² u. a. getan haben. Der Nutzeffekt wäre dann einfach gewesen:

$$\eta = \frac{I^2 R}{\pi_1 I + (T_1-T_0)/W} = \frac{\varepsilon^2(T_1-T_0)}{\varepsilon^2 T_1 + R/W}. \quad (27)$$

Abb. 9 gibt den theoretischen Gütefaktor G für kleine Temperaturdifferenzen in Abhängigkeit von A wieder.

Die Größe $A \leq 1$ hat im Falle kleiner Temperaturdifferenzen eine sehr einfache, anschauliche Bedeu-

¹⁹ J. Kollert, Elektrotechn. Z. **11**, 333 [1890].

²⁰ E. Altenkirch, Phys. Z. **10**, 560 [1909].

²¹ M. Telkes, J. Appl. Phys. **18**, 1116 [1947].

²² L. Geiling, Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. **41**, 536 [1950].




Abb. 9. Theoretischer Gütefaktor G als Funktion des Arbeitsfaktors A für kleine Temperaturdifferenzen.

tung. Sie ist das Verhältnis der an der Meßstelle pro Zeiteinheit reversibel aufgenommenen Wärme $\tau_1 I$ zur irreversibel (durch Leitung) aufgenommenen Wärme $(T_1 - T_0)/W$, und zwar im Falle der günstigsten Konstruktion

$$A = \frac{\tau_1 I}{(T_1 - T_0)/W} = \frac{\varepsilon^2 T_1 (T_1 - T_0)}{(T_1 - T_0) R/W} = \frac{\varepsilon^2}{L_{II} (\sqrt{L_I/L_{II}} + 1)^2} \quad (28)$$

Die Größe A wird nur von den Materialeigenschaften des Thermopaars bestimmt und stellt für energetische Betrachtungen eine brauchbarere Charakterisierung des Thermopaars dar als die differentielle Thermokraft. Wir wollen A den „Arbeitsfaktor“ eines Thermopaars nennen, weil er für kleine Temperaturdifferenzen, auf die wir uns im folgenden beschränken werden, ein Maß für die Arbeitsfähigkeit der aufgenommenen Wärme gibt²⁴.

Wenn man nun danach fragt, mit welchem Nutzeffekt ein Thermoelement Wärme in praktisch auch entnehmbare elektrische Energie umwandelt, dann sieht man bald, daß der Gütefaktor G nur einen praktisch unerreichbaren Grenzwert darstellt. Um den nach ihm errechenbaren Nutzeffekt zu erzielen, muß das Thermoelement die ideale konstruktive Form haben, was u. a. bedeutet, daß man die Elementschenkel (in denen der Temperaturgradient nirgends Null ist) kurzschließen muß. Obwohl es prinzipiell auch möglich sein müßte, wenigstens einen Teil der elektrischen Leistung $I^2 R$ in den vom Wärmestrom durchflossenen Schenkeln zu gewinnen (man könnte ja den Thermostrom zerhacken und das kurzgeschlossene Thermoelement als Primärspule eines Transformators ausbilden), wird man in der Praxis im allgemeinen wohl doch einen Ver-

braucher (außerhalb des Temperaturgefälles) in den thermoelektrischen Kreis legen, was einen zusätzlichen Widerstand bedeutet. Außerdem kann auch der Wärmestrom in der Praxis größer sein als $j = (T_1 - T_0)/W$ (etwa infolge von Wärmeabgabe der Elementschenkel an die Umgebung oder z. B. bei der Thermo-nadel durch die Wärmeleitung der Trägernadel aus Glas oder Quarz). Wird dadurch der minimale Wärmestrom $j = (T_1 - T_0)/W$ um den Faktor

$$F = 1 + W/W_n \geq 1, \quad W_n = \text{Wärmewiderstand} \quad (29)$$

der Trägernadel,

der vom Aufbau des Thermoelementes abhängt und „Formfaktor“ genannt werden soll, vergrößert, und besitzt etwa der eingeschaltete Verbraucher den elektrischen Widerstand

$$R_a = a R, \quad \text{also} \quad R_a + R = R(a + 1), \quad (30)$$

dann kann man einen praktischen Nutzeffekt $\bar{\eta}$ definieren:

$$\bar{\eta} = \frac{\frac{\varepsilon^2 (T_1 - T_0)^2}{R(a+1)} \frac{a}{a+1}}{\tau_1 \frac{\varepsilon (T_1 - T_0)}{R(a+1)} + j F} \quad (31)$$

und ganz analog zum „theoretischen Gütefaktor G “ daraus einen praktischen Gütefaktor \bar{G} ableiten:

$$\bar{G} = \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^2 + [L_I(1 + 1/n) + L_{II}(1 + n)] (a+1) F} \frac{a}{a+1} \quad (32)$$

Abb. 10 zeigt \bar{G} in Abhängigkeit von a für ein Thermoelement mit $A = 0,25$, $F = 2$ und $n^2 = p$.




Abb. 10. Praktischer Gütefaktor \bar{G} eines Thermoelementes mit dem Arbeitsfaktor $A = 0,25$ in Abhängigkeit von $a = R_a/R$ für $F = 2$ und $n^2 = p$.

²³ Lord J. W. Rayleigh, Phil. Mag. 20, 361 [1885].
²⁴ L. Geiling^{24a} verwendet den ähnlich gebauten Aus-

druck $\varepsilon^2/(L_I + L_{II})$, den er „Thermometallzahl“ nennt, zur Charakterisierung von Thermopaaren.

^{24a} L. Geiling, Z. angew. Phys. 3, 467 [1951].

Der praktische Gütefaktor \bar{G} wird ein Maximum für $a = \sqrt{(A+F)/F}$, $F=1$ und $n = \sqrt{L_I/L_{II}} = \sqrt{p}$. In diesem Falle ist der Verbraucher „angepaßt“ und die Elementkonstruktion optimal. Dann ist (für beliebige Arten von Thermoelementen):

$$\bar{G}_{\max} = \frac{A}{A+1+\sqrt{A+1}} \frac{\sqrt{A+1}}{1+\sqrt{A+1}} = \frac{\sqrt{A+1}-1}{\sqrt{A+1}+1}. \quad (33)$$

Abb. 11 gibt \bar{G}_{\max} in Abhängigkeit von A wieder.




Abb. 11. Maximaler praktischer Gütefaktor \bar{G}_{\max} als Funktion des Arbeitsfaktors A für kleine Temperaturdifferenzen.

Ließe man ein bekanntes Thermopaar mit relativ hohem Arbeitsfaktor etwa 90% Bi – 10% Sb gegen 75% Sb – 25% Cd (siehe Tab. 1) als Thermoelement unter den günstigsten konstruktiven Bedingungen zwischen 300° K und 270° K arbeiten, dann könnte man die vom Thermoelement pro Sekunde aufgenommene Wärme mit einem Nutzeffekt von höchstens

$$\bar{\eta}_{\max} = \bar{G}_{\max} (T_1 - T_0)/T_1 = 0,5\%$$

in entnehmbare elektrische Leistung umwandeln²⁵.

Die mit der Thermonadel erreichbaren praktischen Gütefaktoren und Nutzeffekte sind sehr viel kleiner als die hier errechneten maximalen Werte. Dies liegt im wesentlichen an folgenden drei Tatsachen:

1. Der Formfaktor $F = 1 + W/W_n$ ist bei der Thermonadel stets größer als 1 wegen der zusätzlichen Wärmeableitung durch die Trägernadel.

2. Eine „ideale Anpassung“ eines Meßgerätes an den elektrischen Widerstand der Thermonadelspitze läßt sich nicht erreichen, weil der elektrische Wider-

stand der Zuleitungen zum Meßgerät nicht (wie bei den bisherigen Betrachtungen) vernachlässigt werden darf. „Zuleitungen“ mit relativ hohem elektrischem Widerstand sind die leitenden Schichten entlang der Thermonadel außerhalb des Temperaturgefälles an ihrer äußersten Spitze. Ihr elektrischer Widerstand R_z kann (abhängig vom Spitzendurchmesser der Thermonadel) wesentlich größer als der elektrische Widerstand R werden. (R ist ja nur der elektrische Widerstand der Thermonadelspitze, die sich noch im Temperaturgefälle befindet.) Der elektrische Gesamtwiderstand R_{ges} des Thermonadelkreises setzt sich deshalb immer aus drei Anteilen zusammen:

$$R_{\text{ges}} = R + R_a + R_z. \quad (34)$$

Ist etwa $R_a = (R + R_z) a$,

$$R_z = b R, \quad (35)$$

$$R_{\text{ges}} = R(a + 1)(b + 1),$$

dann wird der praktische Gütefaktor \bar{G}_T einer „richtig gebauten“ Thermonadel ($n = \sqrt{p}$)

$$\bar{G}_T = \frac{A}{A+F(a+1)(b+1)} \frac{a}{a+1}. \quad (36)$$

Für $a = \sqrt{[A + F(b + 1)]/F(b + 1)}$ wird \bar{G}_T ein Maximum.

3. Die differentiellen Thermokräfte ε sind bei dünnen Schichten kleiner als bei Material in kompaktem Zustand. ε erreicht bei der Thermonadel im allgemeinen nur etwa 50% der Werte des kompakten Materials. Schließlich ist auch die spezifische elektrische Leitfähigkeit von dünnen Schichten kleiner als die des kompakten Materials. Es ist nicht bekannt, ob die spezifische Wärmeleitfähigkeit dünner Schichten in demselben Maße mit der Schichtdicke abnimmt bzw. ob die Lorenz-Zahlen für dünne Schichten die gleiche Größe haben, wie für kompaktes Material.

Berücksichtigt man diese drei Tatsachen, dann errechnet sich für den stationären Zustand der maximale praktische Gütefaktor einer Fe – Ni-Thermonadel in Abhängigkeit vom Öffnungswinkel α der Kegelspitze mit d als Parameter wie in Abb. 12

²⁵ G. P. Burns^{25a} hat den Nutzeffekt eines Thermoelementes zwischen 427° C und 27° C zu 33,9% berechnet, wobei er eine differentielle Thermokraft von 1000 $\mu\text{V}/^\circ$ annahm. Dieses Thermoelement müßte nach unserer Berechnung jedoch einen Arbeitsfaktor $A=14,5$ besitzen. – Mit den günstigsten heute bekannten Thermopaaren ($A \approx 0,4$) ließen sich zwischen den von Burns angenommenen Temperaturen

nach unserer Rechnung bestenfalls praktische Nutzeffekte von etwa 4,5% erreichen. Telkes²¹ errechnet für das Thermopaar Chromnickel – Konstantan ($A=0,019$) zwischen 530° C und 20° C einen Nutzeffekt von knapp 1%, was nach unserer Rechnung auch noch zu optimistisch ist.

^{25a} G. P. Burns, Phys. Rev. (2) **78**, 327 [1950].

Lfd. Nr.	I	II	ε_I gegen Pt [$\mu V/^\circ$]	ε_{II} gegen Pt [$\mu V/^\circ$]	L_I [$V^2/^\circ^2 \cdot 10^8$]	L_{II} [$V^2/^\circ^2 \cdot 10^8$]	A	G	\bar{G}_{max}	$Q_v \cdot (T_1 - T_0)_{min}$ [cal. \cdot $^\circ$]
1 ¹⁾	PbS (mit Pb-Überschuß)	ZnSb (mit Spuren v. Ag u. Sn)	-100	+230	2,5	13,8	0,42	0,29	0,087	$1,4 \cdot 10^{-17}$
2 ²⁾	90% Bi - 10% Sb	98,5% Te - 1,5% S	-78	+575	2,83	1750-3500	0,0225-0,0115	0,022-0,011	0,005-0,003	$2,1 \cdot 10^{-16} - 4,0 \cdot 10^{-16}$
3	90% Bi - 10% Sb	Si	-78	+450	2,83	17000	0,016	0,014	0,0037	$3,2 \cdot 10^{-16}$
4 ³⁾	90% Bi - 10% Sb	Te Einkrist. II	-78	+436	2,83	175	0,12	0,10	0,025	$4,7 \cdot 10^{-17}$
5 ³⁾	90% Bi - 10% Sb	Te polykrist.	-78	+376	2,83	150	0,10	0,096	0,023	$5,1 \cdot 10^{-17}$
6 ⁴⁾	90% Bi - 10% Sb	99,6% Te - 0,4% Bi	-78	+191	2,83	19-31	0,19-0,12	0,16-0,11	0,038-0,027	$3,1 \cdot 10^{-17} - 4,4 \cdot 10^{-17}$
7 ⁴⁾	90% Bi - 10% Sb	99,1% Te - 0,9% Sb	-78	+139	2,83	15-25	0,15-0,10	0,13-0,095	0,031-0,026	$3,8 \cdot 10^{-17} - 4,5 \cdot 10^{-17}$
8 ⁵⁾	90% Bi - 10% Sb	75% Sb - 25% Cd	-78	+112	2,83	3,4-13,8	0,29-0,12	0,22-0,11	0,051-0,027	$2,3 \cdot 10^{-17} - 4,4 \cdot 10^{-17}$
9	90% Bi - 10% Sb	Sb	-78	+47	2,83	3,22	0,128	0,113	0,031	$3,8 \cdot 10^{-17}$
10	97% Bi - 3% Sb	Sb	-75	+47	4,06	3,22	0,102	0,093	0,022	$5,3 \cdot 10^{-17}$
11	Bi	Sb	-70	+47	3,33	3,22	0,104	0,094	0,023	$5,1 \cdot 10^{-17}$
12	Konstantan	Chromnickel	-34	+22	3,77	4,6	0,019	0,018	0,0046	$2,6 \cdot 10^{-16}$
13	Konstantan	Fe	-34	+18	3,77	3,06	0,020	0,019	0,0048	$2,4 \cdot 10^{-16}$
14	Konstantan	Cu	-34	+7,5	3,77	2,87	0,013	0,012	0,0032	$3,7 \cdot 10^{-16}$
15	Konstantan	Manganin	-34	+6,0	3,77	3,13	0,012	0,011	0,0028	$4,2 \cdot 10^{-16}$
16	Co	Fe	-16	+18	1,13	3,06	0,015	0,014	0,0036	$3,3 \cdot 10^{-16}$
17	Co	Rh	-16	+6,5	1,13	1,20	0,011	0,010	0,0027	$4,4 \cdot 10^{-16}$
18	Co	Ta	-16	+5,0	1,13	2,25	0,0067	0,0067	0,0017	$7,1 \cdot 10^{-16}$
19	Ni	Fe	-15	+18	1,69	3,06	0,012	0,011	0,0029	$4,1 \cdot 10^{-16}$
20	Pd	Fe	-3	+18	2,13	3,06	0,0043	0,0043	0,0011	$1,1 \cdot 10^{-16}$
21	Pd	Au	-3	+7	2,13	2,91	0,0010	0,0010	0,00025	$4,7 \cdot 10^{-15}$
22	Pt	Au	0	+7	3,11	2,91	0,00041	0,00041	0,0001	$1,2 \cdot 10^{-14}$
23	Pt	90% Pt - 10% Rh	0	+6	3,11	2,01	0,00035	0,00035	0,00009	$1,3 \cdot 10^{-14}$
24	„Ideales Thermoelement“						1,00	0,50	0,172; (0,5)	$7,0 \cdot 10^{-18}; (2,4 \cdot 10^{-18})$

Tab. 1.

1) M. Telkes, J. Appl. Phys. **18**, 1126 [1947].2) A. Petrikal'n u. K. Jacoby, Z. anorg. allg. Chem. **210**, 195 [1933].3) C. H. Cartwright, Ann. Phys., Paris **18**, 656 [1933].4) C. H. Cartwright u. M. Haberfeld-Schwartz, Proc. Roy. Soc., Lond. A **148**, 648 [1935].5) D. F. Horning u. B. J. O'Keefe, Rev. Sci. Instrum. **18**, 474 [1947].

angegeben. Es ist angenommen, daß R auf einer Länge $100d$ definiert ist, und daß das Verhältnis der Dicke der maximalen Aufdampfschichten zu den Spitzendurchmessern $D_m/d = 1/10$ ist. Der Arbeitsfaktor für die Fe-Ni-Thermonadel ($A = 5 \cdot 10^{-3}$) ist mit Berücksichtigung von Punkt 3. unter der Annahme gleichbleibender Lorenz-Zahlen²⁶ errechnet. Außerdem ist $a \approx 1$ und in hinreichender Annäherung an die Erfahrung $b \approx 0,2 \cdot d^{-1/3}$ gesetzt, wobei also für einen Spitzendurchmesser $d = 10^{-5}$ cm das Verhältnis $R_z/R = b \approx 10$ ist. (Dies bedeutet, daß bei diesem Durchmesser etwa 90% des elektrischen Gesamtwerstandes der Thermonadel als „Zuleitungen“ angesehen werden müssen.)




Abb. 12. Praktischer Gütefaktor \bar{G}_T einer Fe-Ni-Thermonadel in Abhängigkeit vom Öffnungswinkel α der Kegelspitze mit dem Spitzendurchmesser d als Parameter.

Bisher wurde nur der stationäre Zustand an der Thermonadel betrachtet. Abb. 13 gibt den praktischen Gütefaktor einer Thermonadel im nichtstatio-




Abb. 13. Praktischer Gütefaktor \bar{G}_T einer Fe-Ni-Thermonadel in Abhängigkeit von der Meßdauer t mit dem Spitzendurchmesser d als Parameter. Es ist $a=1$, $F=2$ und $R/W = \text{const}$ angenommen.

nären Zustand in Abhängigkeit von der Meßzeit t mit dem Spitzendurchmesser d als Parameter wieder. Es wurde in dieser Darstellung angenommen, daß das Verhältnis R/W immer praktisch konstant ist. Die jetzt zeitabhängigen Werte von b in Gl. (36) wurden aus Abb. 5 entnommen, wobei $(T_1 - T_0)/20$ praktisch gleich Null gesetzt wurde. Außerdem ist $a = 1$ und $F = 2$.

II. Das Thermoelement als Meßgerät

Verwendet man ein Thermoelement als Thermometer, dann wird ein Teil der im Thermoelement erzeugten elektrischen Energie einem elektrischen Meßgerät (Galvanometer, Verstärker) zugeführt, welches diese Energie zur Anzeige verbraucht. Alle diese Meßgeräte haben jedoch, wie Czerny²⁷, Cartwright²⁸, Ising²⁹, Zernike³⁰ u. a. gezeigt haben, eine natürliche Empfindlichkeitsgrenze. Diese wird unabhängig von der speziellen Konstruktion des Meßgerätes allein durch die statistischen Schwankungen der molekularen Wärmebewegung bestimmt. Damit das Gerät überhaupt „anzeigen“ kann, muß die vom Meßgerät in der verfügbaren Zeit t aufgenommene Energie mindestens ebenso groß sein wie der Boltzmannsche Energiebetrag³¹ kT_1 . Dabei ist $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ W s} / ^\circ$ die Boltzmannkonstante und T_1 die absolute Temperatur des Meßkreises. Bei einem aperiodischen Galvanometer z. B. ist die verfügbare Zeit die Einstellzeit t , und bei einem Verstärker ist sie die Einschwingzeit der Schwingungskreise. Diese wird durch die Dämpfung bestimmt, also den Frequenzbereich $\Delta\nu$, auf den der Verstärker anspricht. Diese sogenannte Bandbreite $\Delta\nu$ ist deshalb

$$\Delta\nu \approx 1/t. \tag{37}$$

Hat z. B. das drehbare System eines Galvanometers seinen Endausschlag erreicht, so ist der Spule während der Einstellzeit t die Energie $I^2 R_a t$ zugeführt worden. ($I = \text{Strom}$, $R_a = \text{Spulenwiderstand}$.) Diese Energie wird größtenteils in Wärme verwandelt. Außerdem wird aber die potentielle Energie des drehbaren Systems vergrößert: seine Feder wird gespannt. Die dazu erforderliche Spannarbeit S ist

$$S = \delta I^2 R_a t. \tag{38}$$

²⁶ E. Justi, M. Kohler u. G. Lautz, Z. Naturforschg. **6a**, 544 [1951].

²⁷ M. Czerny, Ann. Phys., Lpz. **12**, 993 [1932].

²⁸ C. H. Cartwright, Z. Phys. **92**, 153 [1934].

²⁹ G. Ising, Ann. Phys., Lpz. **8**, 905 [1931].

³⁰ F. Zernike, Z. Phys. **40**, 628 [1926].

³¹ R. W. Pohl, Einf. in die Elektrizitätslehre, 1949, 272.

Die Zahl $\delta \leq 1$ ist der Wirkungsgrad des Galvanometers. Durch die Brownsche Molekularbewegung hat das drehbare System (als linearer Oszillator nach dem Gleichverteilungssatz) im Mittel die Gesamtenergie kT_1 . Damit eine zugeführte Energie E überhaupt meßbar wird, ist es nötig, daß die Spannarbeit S_1 mindestens so groß ist wie die mittlere potentielle Energie $\frac{1}{2} kT_1$ des Systems. Das heißt, daß die kleinste noch mit einem aperiodischen Galvanometer meßbare elektrische Energie $E_{\min} = I^2 R_a t$ die Größe haben muß:

$$E_{\min} \geq \frac{1}{\delta} \frac{1}{2} kT_1. \quad (39)$$

Soll eine Energie so genau meßbar sein, daß der mittlere relative Fehler einer Einzelmessung nur $c\%$ beträgt, dann muß die dem Galvanometer zuzuführende Meßenergie E_G sogar die Größe haben³²:

$$E_G \geq \frac{100}{c} \frac{1}{\delta} \frac{1}{2} kT_1. \quad (40)$$

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse, wenn man einen Verstärker als Meßinstrument benutzt. In diesem Falle ist die kleinste noch meßbare elektrische Energie durch die verschiedenen Rauscheffekte³⁴ in der Meßanordnung begrenzt. Betrachtet man den speziellen und günstigsten Fall, daß die frequenzabhängigen Rauscheffekte gegenüber dem „weißen“ Rauschen vernachlässigbar sind – wie z. B. bei einem von Kroebe³⁵ angegebenen Gleichspannungsverstärker –, dann kann man das Rauschen im Eingangskreis mit dem Realteil des elektrischen Widerstandes R_{ges} darstellen durch das Ersatzbild eines Generators mit dem inneren Widerstand $R_i = R_{\text{ges}}$. Das Quadrat \bar{u}^2 des Effektivwertes der EMK dieses Generators beträgt nach Johnson³⁶ und Nyquist³⁷

$$\bar{u}^2 = 4 kT_1 R_{\text{ges}} \Delta\nu. \quad (41)$$

Dabei ist k wieder die Boltzmann-Konstante, T_1 die Temperatur, auf der sich der Kreis befindet, und $\Delta\nu$ die Bandbreite, also der Frequenzbereich, in dem gemessen wird.

Die kleinste Energie E_V eines Signals, dessen Größe man mit einem mittleren relativen Fehler von $c\%$

noch messen wollte, müßte hier die Größe haben³⁸

$$E_V = \frac{400}{c} kT_1. \quad (42)$$

Die Energien E_G und E_V mögen nun von einem Thermoelement geliefert werden, und es soll im folgenden nach den Wärmemengen Q_G und Q_V gefragt werden, die man dem Thermoelement zuführen muß, damit es die elektrischen Energien E_G und E_V an ein Galvanometer und an einen Verstärker abgeben kann. Wandelt das Thermoelement Wärmeenergie mit einem praktischen Nutzeffekt $\bar{\eta} = G(T_1 - T_0)/T_1$ in entnehmbare elektrische Energie um, dann betragen die zur Erzeugung von E_G und E_V benötigten Wärmemengen:

$$Q_G = \frac{100}{\bar{\eta}} \frac{1}{\delta c} kT_1, \quad (43)$$

$$Q_V = \frac{400}{\bar{\eta} c} kT_1. \quad (44)$$

Dafür kann man auch schreiben:

$$Q_G(T_1 - T_0) = \frac{100}{G} \frac{1}{\delta c} kT_1^2, \quad (45)$$

$$Q_V(T_1 - T_0) = \frac{400}{G c} kT_1^2. \quad (46)$$

In den Gln. (45) und (46) ist $T_1 - T_0$ die Temperaturdifferenz, die einerseits nötig war, um die thermoelektrische Spannung $(T_1 - T_0)$ und damit die elektrische Energie im Thermoelement zu erzeugen, die aber andererseits auch dafür verantwortlich ist, daß das Thermoelement die Wärmemenge Q_G bzw. Q_V aufgenommen, also verbraucht hat. Betrachtet man diese Anordnungen als Thermometer, dann geben die Gln. (45) und (46) Auskunft über die Wärmemengen, die für die Messung einer Temperaturdifferenz $T_1 - T_0$ mit Hilfe eines Galvanometers und eines Verstärkers mindestens benötigt werden. Diese Wärmemengen sind um so größer je kleiner die zu messende Temperaturdifferenz ist.

In Tab. 1 sind für einige Thermopaare neben der differentiellen Thermokraft ε , den Lorenz-Zahlen L_I und L_{II} , dem Arbeitsfaktor A , den Gütefaktoren G und G_{max} auch die Minimalwerte des Produktes $Q_V(T_1 - T_0)_{\min}$ für einen Meßfehler $c = 100\%$ zu-

³² Diese Grenze besteht auch für alle Galvanometerverstärker, wie z. B. den lichtelektrischen Verstärker^{32a} mit seinen konstruktiven Abarten³³.

^{32a} L. Merz, V.D.E.-Fachb. 11, 57 [1939].

³³ A. Schaller, ATM Z 634–7 Febr. 1952.

³⁴ W. Kleen, ETZ A 76, 209 [1955].

³⁵ W. Kroebe, Z. Phys. 133, 30 [1952].

³⁶ J. B. Johnson, Phys. Rev. 32, 97 [1928].

³⁷ H. Nyquist, Phys. Rev. 32, 110 [1928].

³⁸ Ein Vergleich der Gln. (40) und (42) zeigt, daß für $\delta = 0,125$ (ein Wert, der von guten Galvanometern erreicht wird) die kleinsten Energien, die man mit einem mittleren Fehler von $c\%$ mit einem Galvanometer und mit einem Verstärker messen kann, gleich werden.

sammengestellt. Alle Zahlenangaben beziehen sich auf 300°K ($T_1 \approx T_0$) und können vor allem bei den Legierungen keinen Anspruch auf große Zuverlässigkeit erheben. Da die elektrischen und thermischen Daten stark vom Reinheitsgrad abhängen, der nicht bekannt war (die Werte für ε und L wurden nur übernommen), sollen die Angaben der Tab. 1 hauptsächlich einen Vergleich verschiedener Thermopaare ermöglichen. Man sieht, daß die besten heute bekannten Thermopaare (Nr. 1) in ihrem praktischen Nutzeffekt nur noch um den Faktor $1/2$ hinter dem „idealen Thermoelement“ zurückbleiben.

Es ist interessant, Gl. (45) einmal unter den äußersten Grenzbedingungen zu betrachten. Läßt man $c \rightarrow 100$ (völlig ungenaue Messung), $\delta \rightarrow 1$ (Verwendung eines „idealen Meßgerätes“, das auch keine thermische Unruhe des Rahmens haben soll – etwa als Folge einer Umgebungstemperatur nahe dem abs. Nullpunkt –) und $G \rightarrow 1/2$ (Verwendung eines Thermoelementes mit dem praktisch höchsten erzielbaren Nutzeffekt) gehen, dann sieht man leicht ein, daß noch durch das Johnson-Rauschen im Thermoelement eine untere Grenze für das Produkt $Q_G(T_1 - T_0)$ gesetzt ist. Zerlegt man etwa den elektrischen Widerstand R unseres idealen Thermoelementes in die Teilwiderstände

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n,$$

die sich auf den Temperaturen $T_1; T_2; T_3; \dots; T_n$ befinden, dann liefert der Teilwiderstand R_n zur Rauschspannung u^2 im Thermoelement den Beitrag $u_n^2 = 4k \Delta \nu R_n T_n$ und es ist

$$\bar{u}^2 = 4k \Delta \nu \cdot \sum_1^n R_n T_n = 4k \Delta \nu R \frac{T_1 + T_0}{2}$$

im Falle des linearen Temperaturverlaufes in unserem Thermoelement. Die kleinste meßbare Wärmemenge wird damit³⁹

$$Q_G = \frac{4k}{\eta} \frac{T_1 + T_0}{2} = \frac{4k}{1} \frac{T_1 - T_0}{2} \frac{T_1 + T_0}{T_1}$$

oder

$$Q_G(T_1 - T_0) \geq 4k T_1(T_1 + T_0). \quad (47)$$

Aus diesem Grenzübergang ersieht man, daß das Produkt aus einer beliebigen Wärmemenge Q und der mit ihr ursächlich verknüpften Temperaturdifferenz $T_1 - T_0$ nicht kleiner als $4k T_1^2$ gemessen

werden kann. Betrachtet man die Wärmemenge Q_G in Gl. (47) als den gesamten Wärmehalt des thermodynamischen Systems zwischen T_1 und T_0 , dann gilt [für das Gleichheitszeichen in Gl. (47)] mit $C =$ Wärmekapazität des Systems

$$Q_G = C(T_1 - T_0) = C \cdot \Delta T. \quad (48)$$

Durch eine Messung von $T_1 - T_0$ wird diesem System gerade eine solche Wärmemenge entzogen, daß die Anfangstemperatur T_1 auf T_0 absinkt. Die Temperatur des Systems wird also durch die Messung um den Betrag $T_1 - T_0$ „gestört“. Für dieses spezielle thermodynamische System kann man schreiben:

$$C(T_1 - T_0)^2 = 4k T_1(T_1 + T_0). \quad (49)$$

Setzt man für C ein ganzzahliges Vielfaches der Wärmekapazität $4k$ ein,

$$C = N \cdot 4k, \quad (50)$$

dann kann man aus Gl. (49) T_0 und damit auch die offenbar kleinste Temperaturdifferenz

$$T_1 - T_0 = (T_1 - T_0)_{\min}$$

berechnen, die in einem beliebigen thermodynamischen System der Wärmekapazität $N \cdot 4k$ meßtechnisch noch als Grenzwert einen Sinn hat.

$$(T_1 - T_0)_{\min} = T_1 \cdot \frac{\sqrt{8N+1} - 1}{2N}. \quad (51)$$

Um diesen Betrag muß jede Temperaturangabe eines Systems immer mindestens ungenau bleiben. Diese Ungenauigkeit ist prinzipiell nicht zu beseitigen. Man kann sie zwar durch die „Störung“ infolge des Meßvorganges entstanden denken, aber eine nachträgliche Berechnung dieser Störung ist illusorisch, weil dazu wenigstens eine Temperatur des Systems „genau“ bekannt sein müßte. Da diese „genaue“ Kenntnis aber auch nur aus einer Messung stammen kann, entfällt die Voraussetzung für jede nachträgliche Korrektur. – Für $N=1$ ist die Ungenauigkeit der Temperatur vollständig, aber bereits für ein System von z. B. 72 Molekülen eines zweiatomigen Gases (bei Zimmertemperatur) ist jede Temperaturangabe nur noch mit einer prinzipiellen Ungenauigkeit von 20% behaftet.

Als Folge der Ungenauigkeit der Temperatur eines thermodynamischen Systems ist aber auch der potentielle Wärmehalt

$$\int_0^T C dT = N \cdot 4k \cdot T \quad (52)$$

³⁹ Man erhält das gleiche Ergebnis wie bei der Betrachtung des gleichen Grenzfalles mit einem „idealen Verstärker“ als Meßgerät.

des Systems nach Gl. (48) stets um den Betrag $C \cdot \Delta T$ unsicher. Man könnte deshalb Gl. (47) auch folgendermaßen interpretieren: Es ist unmöglich, die Temperatur und den Wärmehalt eines beliebigen thermodynamischen Systems so genau anzugeben, daß das Produkt aus der Ungenauigkeit der Temperatur und der Ungenauigkeit des Wärmehaltes kleiner als $4 k T^2$ wird.

Die praktischen Grenzen für die Messung von kleinen Temperaturdifferenzen unter Verwendung von Thermoelementen liegen weit oberhalb der durch Gl. (47) gegebenen theoretischen Grenze.

Aus den Gln. (45) und (46) erkennt man, daß bei einer absoluten Temperatur T_1 der Meßstelle eines Thermoelementes um so kleinere Temperaturdifferenzen $T_1 - T_0$ noch meßbar sein werden, je größer die Wärmeaufnahme eines Thermoelementes pro Grad und Sekunde (bei konstantem Nutzeffekt) und je größer die Meßzeit t ist. (Die Wärmeaufnahme ist unter diesen Voraussetzungen nur abhängig von der konstruktiven Bemessung des Thermoelementes.) Umgekehrt bedeutet dies, daß für Thermoelemente mit besonders geringem Wärmeverbrauch, z. B. für die Thermonadel, eine auch schon für die Praxis zu beachtende kleinste noch meßbare Temperaturdifferenz $(T_1 - T_0)_{\min}$ existieren muß. $(T_1 - T_0)_{\min}$ läßt sich mit Hilfe der Beziehungen (27), (12) und (29) aus

$$Q(T_1 - T_0) = (\pi_1 I + j F) (T_1 - T_0) t = \left(\frac{\varepsilon^2 (T_1 - T_0) T_1}{R_{\text{ges}}} + \frac{T_1 - T_0}{W} F \right) (T_1 - T_0) t$$

unter Beachtung von (21), (22), (36) und

$$\bar{G}_T = \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^2 + (R/W T_1) \cdot (a+1)(b+1) F} \frac{a}{a+1}$$

berechnen. Es ist:

$$(T_1 - T_0)_{\min} = \frac{10}{\varepsilon} \sqrt{\frac{R_{\text{ges}}}{c} \frac{a+1}{\delta t} \frac{1}{a} \frac{1}{2} k T_1}. \quad (53)$$

Gl. (53) gilt für ein Galvanometer mit der aperiodischen Einstellzeit t . Für einen Verstärker mit der Bandbreite $\Delta \nu$ kann man ganz entsprechend schreiben:

$$(T_1 - T_0)_{\min} = \frac{20}{\varepsilon} \sqrt{\frac{R_{\text{ges}}}{c} \frac{a+1}{a} k T_1 \Delta \nu}. \quad (54)$$

Abb. 14 gibt $(T_1 - T_0)_{\min}$ als Funktion von R_{ges} eines thermoelektrischen Meßkreises mit ε als Parameter wieder. Die Meßdauer t beträgt $\frac{1}{2}$ s, der zugelassene Meßfehler $c = 10\%$, der Wirkungsgrad

des verwendeten Galvanometers $\delta = 0,1$, $a = 1$ und $T_1 = 300^\circ \text{K}$.




Abb. 14. Die kleinste noch meßbare Temperaturdifferenz $(T_1 - T_0)_{\min}$ als Funktion des Ohmschen Widerstandes R_{ges} des Meßkreises mit der differentiellen Thermospannung ε des Thermoelementes als Parameter. Meßdauer $t = \frac{1}{2}$ s, Meßfehler 10% , $T_1 = 300^\circ \text{K}$, Wirkungsgrad des verwendeten Galvanometers $\delta = 0,1$, $a = 1$.

Abb. 15 zeigt $(T_1 - T_0)_{\min}$ in Abhängigkeit von der Meßdauer $t = 1/\Delta \nu$ für ein Thermoelement mit $\varepsilon = 22 \mu\text{V}/^\circ$ (Fe - Ni-Thermonadel). R_{ges} ist als Parameter angegeben, $a = 1$, $c = 10\%$ und $T_1 = 300^\circ \text{K}$. Man ersieht aus Abb. 15, daß Temperaturänderungen in kleiner werdenden Meßzeiten nur dann noch meßbar sind, wenn die Temperaturdifferenzen größer werden oder aber der Meßkreis-Widerstand abnimmt.




Abb. 15. $(T_1 - T_0)_{\min}$ in Abhängigkeit von der Meßdauer $t = 1/\Delta \nu$ für ein Thermoelement mit $\varepsilon = 22 \mu\text{V}/^\circ$ (z. B. Fe - Ni-Thermonadel). Als Parameter ist R_{ges} eingezeichnet $T_1 = 300^\circ \text{K}$, $c = 10\%$ und $a = 1$.

Damit sind die wesentlichen Größen erfaßt, die für die meßtechnische Beurteilung eines Thermoelementes im allgemeinen und der Thermonadel im speziellen benötigt werden, ohne daß bisher aber das Meßobjekt berücksichtigt wurde.

Es bleibt nun noch die Frage zu untersuchen, in welcher Weise die Messung einer Temperaturdifferenz $T_1 - T_0$ die Temperatur des Meßobjektes verändert. Alle bisher aufgestellten praktischen Beziehungen haben beim Meßvorgang nur den einen Partner, nämlich das Meßgerät, z. B. die Thermoadel berücksichtigt, der eine Wärmemenge Q zugeführt wird, die nach Umwandlung in elektrische Energie gemessen wird. Woher diese Wärmemenge kommt und wie der Entzug dieser Wärmemenge sich auf das Meßobjekt auswirkt, diese Frage wurde bisher nicht betrachtet.

Jede Temperaturmessung bewirkt eine Störung des zu messenden thermischen Zustandes eines Systems, die im folgenden für einen Grenzfall diskutiert werden soll.

Die Störung des Meßobjektes ist offenbar für hinreichend kurze Meßzeiten in erster Näherung abhängig vom Verhältnis V des Wärmehaltes $C(T_1 - T_0)$ (C = Wärmekapazität) des Meßobjektes zur Wärmemenge Q_V , die für die Messung von $T_1 - T_0$ mit einem mittleren relativen Fehler von $c\%$ mindestens verbraucht wird. Mit Beziehung (46) kann man für dieses Verhältnis schreiben:

$$V = C(T_1 - T_0)^2 \bar{G}_T c / 400 k T_1^2. \quad (55)$$

Für $V = 100/c$ wird die Temperaturverringerng des Meßobjektes durch den Meßvorgang ebenso groß wie der zugelassene mittlere relative Fehler c der Einzelmessung von $T_1 - T_0$. In diesem Falle muß die Wärmekapazität des Meßobjektes bei Verwendung eines Verstärkers als elektrisches Meßgerät die Größe haben:

$$C_{\min} = 4 \cdot 10^4 k T_1^2 / c^2 \bar{G}_T (T_1 - T_0)^2. \quad (56)$$

Abb. 16 gibt C_{\min} und den Durchmesser von Wasserkugeln der Wärmekapazität C_{\min} in Abhängigkeit von $T_1 - T_0$ mit dem praktischen Gütefaktor G als Parameter wieder. Es ist dabei: $c = 10\%$, $T_1 = 300^\circ \text{K}$.

Die Berechnung einer Störung des thermischen Zustandes in sehr kleinen Meßobjekten durch einen Meßvorgang hat in der vorliegenden Form offensichtlich nur dann einen Sinn, wenn man das Meßobjekt als ein hinreichend adiabatisches System betrachten, also die Wärmeableitung in die Umgebung des Meßobjektes während der Meßdauer vernachlässigen kann.

Die Wärmeableitung in die Umgebung wird man um so eher vernachlässigen können, je schlechter die Umgebung Wärme leitet und je schneller die Messung vor sich geht.




Abb. 16. Die minimale Wärmekapazität C_{\min} eines Meßobjektes und der Durchmesser $2r$ von Wasserkugeln der Wärmekapazität C_{\min} als Funktion der zu messenden Temperaturdifferenz $T_1 - T_0$ zwischen Meßobjekt und Umgebung mit dem praktischen Gütefaktor G des zur Messung verwendeten Thermoelementes als Parameter. Meßfehler 10% , $T_1 = 300^\circ \text{K}$.

Kann man ein kleines Meßobjekt innerhalb der Meßzeit jedoch nicht mehr als ein hinreichend adiabatisches System betrachten, dann wird man es in der Praxis im wesentlichen nur noch mit zwei anderen Möglichkeiten zu tun haben: Entweder das Meßobjekt enthält während eines Zeitraumes, der groß im Verhältnis zur Meßzeit ist, eine Wärmequelle, oder dies ist nicht der Fall.

Ist eine Wärmequelle im Meßobjekt vorhanden, dann wird das Meßobjekt im allgemeinen bereits in einem thermischen Gleichgewicht mit seiner Umgebung stehen und dann ohnehin mehr Wärme an diese abgeben als die Thermoadel für die Messung verbraucht. Ist eine derartige Wärmequelle jedoch nicht vorhanden und die Meßzeit nicht kurz genug, daß man das Objekt als ein adiabatisches System betrachten kann, dann wird das zu messende „Wärmedepot“ im allgemeinen wohl schon „zerflossen“ sein, bevor es gemessen werden kann.

Schlußbemerkung

Derartige Überlegungen könnten zusammen mit dem Einsatz von geeigneten Meßgeräten⁴⁰, wie z. B. der Thermonadel, für eine Reihe von Fragestellungen auf den verschiedensten Gebieten von Interesse werden.

Es sei abschließend nur ein Beispiel skizziert.

Bei der Absorption von Röntgenquanten treten hauptsächlich drei Effekte als Energieverbraucher auf:

1. Der Photoeffekt, 2. Der Compton-Effekt und 3. Die Paar-Bildung. Sieht man von der Paar-Bildung ab, die nur bei relativ hohen Energien auftritt, dann kann man sagen, daß sich die von einem Röntgenquant abgegebenen Energiebeträge durch mehrfache Compton- und Photoeffekte in immer kleinere Energiebeträge aufsplitteln. Am Ende dieses Prozesses steht eine große Anzahl von gebildeten Ionenpaaren, deren Erzeugung in Luft z. B. im Mittel eine Energie von 32 eV pro Paar erfordert. Letzten Endes wird aber auch die Energie dieser Ionenpaare im wesentlichen als Wärme im absorbierenden Medium erscheinen. Da die praktischen Reichweiten von Elektronen geringer Energie in Materie nicht sehr groß sind⁴¹, wird sich die Absorption von Strahlung in Materie u. a. auch durch das Auftreten von (sicher sehr kurzzeitigen) Temperaturspitzen bemerkbar machen. Nimmt man einmal an, daß sich die Energie eines Ionenpaares mittlerer Größe ($1,2 \cdot 10^{-18}$ cal) in einer Wasserkugel vom Durchmesser $10 \text{ m}\mu$ (Wärmekapazität $C = 5 \cdot 10^{-19}$ cal/°) vollständig in Wärme umsetzt, dann wird diese Wasserkugel um etwa 2° erwärmt. Wie man aus Gl. (56) ersieht, wäre der Nachweis (Verzicht auf jede Meßgenauigkeit, d. h. $c \rightarrow 100$) dieser Temperaturspitze – abgesehen von allen anderen Gesichtspunkten – theoretisch nur mit einem Thermoelement möglich, dessen praktischer Gütefaktor $\bar{G} = 0,48$ wäre. Da $\bar{G} \leq 0,5$ ist, läge dieser

⁴⁰ Neben der Konstruktion von Thermonadeln ist die Herstellung von unpolarisierbaren Mikroelektroden (pH-Messung, Messung von Membran- und Diffusionspotentialen in kleinen Raumbereichen) und Mikrokondensatoren (Messung kleiner bewegter Ladungsträger durch Influenz) gelungen. Es wurden dabei ähnliche Konstruktionsprinzipien wie bei der Thermonadel angewendet.

Nachweis also gerade an der theoretischen Grenze der Meßbarkeit.

Geht man zu größeren Energien über, dann kann man jedoch in einen Bereich kommen, in dem ein thermischer Nachweis der Absorption von Röntgen- oder z. B. auch α -Strahlen unter gewissen Voraussetzungen experimentell nicht mehr völlig aussichtslos erscheint. Könnte man etwa in einer Wasserkugel mit einem Durchmesser von $0,5 \mu$ ($C = 10^{-14}$ cal/°) gleichzeitig eine Energie absorbieren, die 1 MeV entspricht ($3,8 \cdot 10^{-14}$ cal), dann würde sich diese Kugel um etwa 3° erwärmen. Aus Gl. (56) ersieht man, daß der praktische Gütefaktor einer für den Nachweis dieser Temperaturspitze benutzten Thermonadel mindestens $\bar{G}_T = 6 \cdot 10^{-5}$ betragen müßte, wenn man einen Meßfehler von 50% zuläßt. Wie man aus Abb. 13 ersieht, wäre der Nachweis einer derartigen Temperaturspitze mit einer Eisen-Nickel-Thermonadel vom Spitzendurchmesser $d = 0,2 \mu$ schon in einer Meßzeit von $\sim 10^{-6}$ s möglich, die kurz genug wäre, daß man das Meßobjekt als hinreichend adiabatisches System betrachten kann.

Neben derartigen Problemen der ortsabhängigen Energieabsorption könnte man auch an die Untersuchung von ortsabhängigen chemischen Prozessen herangehen, wie sie etwa an Katalysatoren stattfinden. Ferner könnte man auch an die Messung von Temperatursprüngen an Phasengrenzen (z. B. Gas – Flüssigkeit) mit Thermonadeln denken⁴³. Von besonderem Interesse dürfte die Behandlung energetischer Fragestellungen in der Biologie, z. B. in der experimentellen Zytologie, werden. Temperatur- und Wärmemessungen mit Hilfe von Thermonadeln könnten hier vielleicht zusammen mit der Messung von Aktionspotentialen und der Bestimmung von pH-Werten innerhalb der lebenden Zelle einen Beitrag zum Problem der Zuordnung von Struktur und Funktion leisten.

Herrn Professor Czerny, Herrn Professor Hund sowie Herrn Professor Dänzer, Frankfurt a. M., ist der Verfasser für Hinweise und Diskussionen zu Dank verpflichtet.

⁴¹ Die praktische Reichweite von 2,5-kV-Elektronen in Wasser beträgt⁴² etwa $0,5 \mu$.

⁴² Landold Börnstein, I. Bd. Atom und Molekularphysik, 5. Teil, S. 339.

⁴³ Derartige Temperatursprünge (von etwa 10°) wurden vom Verfasser an der Oberfläche von Wassertröpfchen schon gemessen.